

Comunicación Unificada

Instructivo teléfono Audiocodes 405HD

Realizar una llamada

- 1 Levante el auricular, ingresa el número de teléfono y presiona la tecla de **marcación (Dial)** o el botón OK.
- 2 Si no presionas la tecla de marcación (Dial)/OK, el número se marcará automáticamente después de 5 segundos.

Ten en cuenta: Que las teclas programables son los cuatro botones sin etiqueta ubicados directamente debajo de la pantalla. Sus funciones cambian según la pantalla en la que te encuentres.

Marcar de nuevo un número

Desde la pantalla de inicio, haz clic en el botón de Redial (Volver a marcar).

Selecciona un número marcado previamente.

Presiona la tecla de marcación o el botón OK.

Poner una llamada en espera y realizar otra llamada

- 1 Presiona el botón de Espera (Hold) y luego la tecla de Nueva llamada.
- 2 Ingresa un número de teléfono y presiona la tecla de marcación.
- 3 Para volver a la llamada en espera, presiona la tecla de Reanudar.

Transferir una llamada

Presiona la tecla de Transferir (BXfer) mientras estás en una llamada.

Ingresa el número de la persona a la que quieres transferir la llamada.

Presiona la tecla de Transferencia.

Reenviar automáticamente las llamadas a otro número

- 1 Desde la pantalla de inicio, presiona ***33***
- 2 Ingresa el número al que deseas que se reenvíen las llamadas.
- 3 Para desactivar el reenvío de llamadas, presiona ***32***